# ESZA019-17 - Visão Computacional - NA Prática 01 - Experimentos Básicos - v02

Prof. Celso Kurashima

Sala 904 - Bloco B - celso.kurashima@ufabc.edu.br

Prof. Filipe Ieda Fazanaro

Sala 929 - Bloco B - filipe.fazanaro@ufabc.edu.br

12 de junho de 2019

| CONSIDERAÇÕES GERAIS                   |                        |  |  |  |
|--|------------------------|--|--|--|
| Data limite para entrega do relatório: | 27/06/2019             |  |  |  |
| Entrega do relatório após data limite: | $\mathrm{Rel01}=0{,}0$ |  |  |  |
| Nota final dessa prática:              | m R1 = Rel01           |  |  |  |

## Descrição

É necessário que os pacotes básicos estejam instalados. Use o apêndice disponibilizado na pasta da disciplina (aqui). Ou se estiver usando o seu computador (laptop provavelmente), use um dos tutoriais descritos no plano de ensino.

### Atividades em Aula - Parte 01

- 1. Leitura de imagem em arquivo:
  - (a) O programa "lab01.py" descrito no roteiro-apêndice realiza a leitura de uma imagem gravada em disco e mostra a imagem em uma nova janela no Linux (ou no Windows ou em qualquer outro sistema operacional que você estiver usando). Além disso, o programa permite salvar a imagem em arquivo.
- 2. Leitura de vídeo de um arquivo:
  - (a) Dentro da subpasta "lab01", crie o código "lab01tocavideo.py", descrito a seguir. Esse código realiza a leitura de um vídeo gravado em arquivo e mostra o vídeo em uma nova janela Linux.

```
import time
import numpy as np
import cv2 as cv
cap = cv.VideoCapture('test.mp4')
while(cap.isOpened()):
    ret, frame = cap.read()
    if ret==True:
        # show the frame
        cv.imshow('frame',frame)
        #wait next frame by 40ms - 25fps
        time.sleep(1/25.0)
        if cv.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
            break
    else:
        break
cap.release()
cv.destroyAllWindows()
```

Após digitar e salvar o código, dentro do ambiente virtual, execute-o com a seguinte linha de comando:

```
python lab01tocavideo.py
```

- 3. Leitura de imagem de câmera:
  - (a) Dentro da subpasta "lab01", crie o código "lab01camera.py", descrito a seguir. Esse código realiza a leitura de imagens da câmera e mostra a imagem capturada em uma nova janela Linux.

```
import numpy as np
import cv2 as cv

cap = cv.VideoCapture(0)

while(True):
    # Capture frame-by-frame
    ret, frame = cap.read()

# Our operations on the frame come here
    gray = cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_BGR2GRAY)

# Display the resulting frame
    cv.imshow('frame',gray)

if cv.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break

# When everything done, release the capture
cap.release()
cv.destroyAllWindows()
```

Após digitar e salvar o código, **dentro do ambiente virtual**, execute-o com a seguinte linha de comando:

```
python lab01camera.py
```

#### 4. Gravação de vídeo da câmera:

(a) Dentro da subpasta "lab01", crie o código "lab01capvideo.py", descrito a seguir. Esse código realiza a leitura de imagens da câmera, mostra a sequência de imagens em uma nova janela do Linux e, ao digitar a tecla "q", salva essa sequência em um arquivo de formato AVI de vídeo.

```
import numpy as np
import cv2 as cv
cap = cv.VideoCapture(0)
# Define the codec and create VideoWriter object
# ------ #
fourcc = cv.VideoWriter_fourcc(*'XVID')
# ----- #
out = cv.VideoWriter('saidavideo.avi', fourcc, 20.0, (640,480))
while(cap.isOpened()):
   ret, frame = cap.read()
   if ret==True:
       # write the frame
       out.write(frame)
       cv.imshow('frame',frame)
       if cv.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
          break
   else:
       break
# Release everything if job is finished
cap.release()
out.release()
cv.destroyAllWindows()
```

Após digitar e salvar o código, **dentro do ambiente virtual**, execute-o com a seguinte linha de comando:

```
python lab01capvideo.py
```

## Atividades para Entregar

Observação: as atividades descritas nessa seção deverão ser contempladas no relatório.

#### 1. Obtenção de fotos:

- (a) Obtenha fotos de você mesmo, preferencialmente em uma pose de frente, sem óculos, com fundo claro e boa iluminação.
- (b) Salve as imagens em cores.
- (c) Converta para tons de cinza a partir de duas soluções. A primeira emprega a relação (1)

$$I_{\text{grav}} = \alpha I_{\text{RGB}}(:,:,R) + \beta I_{\text{RGB}}(:,:,G) + \gamma I_{\text{RGB}}(:,:,B)$$
(1)

onde  $I_{RGB}$  refere-se à imagem colorida que você salvou. Os índices R, G e B indicam as camadas de cores.  $\alpha=0.2989,~\beta=0.5870,~\gamma=0.1140$  indicam as ponderações para essa conversão. A segunda solução consiste em empregar funções específicas do OpenCV-Python. Pesquise a respeito.

- (d) Em todos os casos, salve as imagens nos formatos "bmp" e "jpg". Compare as diferenças de tamanho. Todas essas imagens serão utilizadas na próxima aula prática. Utilize a sua página no dropbox para salvá-las.
- (e) Estude os programas "lab01.py" e "lab01camera.py". Crie um novo programa para realizar o que foi solicitado.

#### 2. Obtenção de vídeos:

- (a) Capture dois vídeos, sendo o primeiro com movimentos lentos e o segundo com movimentos rápidos, de um objeto contendo uma ou várias cores, e tendo o fundo uma cor diferente do objeto (e.g. uma caneta preta em um fundo branco). É importante que o objeto esteja bem iluminado. Anote a taxa de quadros por segundo utilizada durante a captura.
- (b) Salve cinco quadros de cada vídeo, no formato "bmp", representando instantes diferentes. Observe - e relate - se é possível notar diferenças entre imagens do mesmo vídeo e entre vídeos diferentes.

## Observações

- 1) Os relatórios deverão ser entregues única e exclusivamente pelo Dropbox. Coloque todos os arquivos lá (imagens, vídeos, relatório, códigos em Python).
  - Cada código deve estar comentado, contendo um cabeçalho com a sua identificação, breve descrição do que o código faz e comentário pertinentes ao seu completo entendimento. Veja o código ilustrado na Figura 1 apresentado como exemplo de como isso deve ser feito. Na dúvida, pergunte.

```
# ESZA019-17 - Visao Computacional - NA - 2Q2019
  # PRATICA 01
  # RA: <seu RA>
4
  # NOME: <seu nome>
7
  # E-MAIL: <0 email que voce estah utilizando para comunicacao>
        Descreva em linhas gerais, o que o seu codigo esta fazendo;

    No esqueca de inserir comentarios pertinentes ao completo

     entendimento do codigo.
  import numpy as np
  import cv2 as cv
  img = cv.imread('messi5.jpg',0)
  cv.imshow('image',img)
19
  k = cv.waitKey(0)
20
  if k == 27: # wait for ESC key to exit
22
     cv.destroyAllWindows()
23
24
  elif k == ord('s'): # wait for 's' key to save and exit
25
     cv.imwrite('/home/esza019/Desktop/SeuPrimeiroNome/lab01/messigray.png',img)
     cv.destroyAllWindows()
```

Figura 1: Exemplo de como os códigos realizados devem estar comentados.

- 2) O relatório deverá estar em formato .pdf. Arquivos enviados em quaisquer outros formatos não serão considerados.
- 3) Os seguintes cuidados devem ser levados em consideração:
  - Deve-se adotar o seguinte padrão: esza019\_<seu RA>\_<seu nome>\_rel01.pdf
    - Exemplo: esza019\_001\_0zzy\_0sborne\_rel01.pdf
    - Arquivos fora dessa padronização não serão aceitos.
- 4) Envie uma e-mail para mim confirmando que você subiu os arquivos na sua pasta no Dropbox.
  - Título do e-mail: [ESZA019-17] < RA > < Nome > Prática 01

| uinte após a finaliza<br>relatório foi recebio |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | 7 |  |  |
|  | 1 |  |  |

Sobre o relatório

O relatório deve estar formatado no padrão IEEE de conferência (especificado no plano de ensino e

discutido em aula) e deve estar organizado da seguinte maneira:

- Título com a sua identificação (nome da instituição, nome do aluno e o respectivo e-mail de contato);

- Resumo:

• Autoexplicativo. Resumo das atividades realizadas e considerações sobre os resultados obtidos.

- Metodologia:

• Explicação da metodologia empregada.

- Resultados:

• Imagens obtidas, tabelas de análises comparativas de resultados;

• Análise dos resultados (interpretação).

- Conclusões e discussões;

- Bibliografia (se houver);

- Após a seção de Bibliografia, insira uma seção "Biografia" que deverá conter uma foto sua.

Notas da Versão

**v01:** versão inicial, disponibilizada em 11/06/2019.

 $\mathbf{v02}$ : versão disponibilizada em 25/06/2019. Alteração do nome da seção "Atividades em Aula -

Parte 02" para "Atividades para Entregar". Explicita quais as atividades devem ser contempladas no

relatório de atividades referente à presente prática.

Referências

MINICHINO, J., HOWSE, J., Learning OpenCV 3 Computer Vision with Python, 2nd Edition,

Packt Publishing, 2015.

Tutorial: OpenCV-Python Tutorials

Tutorial: Getting Started with Images

8